

2019-07-10

Anvisningar för heltäckande läggning av NTK textilplattor

1. Allmänt

Börja med att kontrollera att färgen är enhetlig på levererat material och att alla kartonger ingår i samma batch. Aktuellt batch-nummer står på utsidan av kartongen.

2. Innan läggningen påbörjas

Innan läggning är det viktigt att plattorna acklimatiseras till samma temperatur som det aktuella rummet. Förvara därför de öppnpackade kartongerna med golvplattor i rummet i minimum 24 timmar. Golvtemperaturen ska vara minst 15 °C.

För att läggningen ska fungera utan problem, måste underlaget vara bärande, plant, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från ämnen och beläggningsrester som kan påverka vidhäftningsförmågan, då beläggningsrester skall limmas, tejpas, eller fixeras. Det går inte att lägga golvplattorna på gamla existerande textila beläggningar. Om plattorna skall läggas på ett undergolv med golvvärme får ej golvtemperaturen överstiga 28 °C. Golvplattorna kan initialt avge en viss lukt, men vid god ventilation försvinner denna efter en kort tid.

Alla gällande nationella regler och föreskrifter ska följas.

2. Läggning

Om golvet läggs i offentlig miljö, eller kommer att utsättas för tyngre belastning, såsom rullvagnar, kontorsstolar, rullstolshjul, etc, skall hela ytan permanent- eller fixeringslimmas. Detta gäller även ytor där storleken överstiger 25 m², oavsett belastning. Det är om man använder ett fixeringslim, mycket viktigt att detta får torka ordentligt innan läggningsarbetet påbörjas.

På baksidan av varje platta finns en "riktningspil". Den ska alltid tas i beaktande när golvet läggs.

Vi rekommenderar att plattorna läggs växelvis i längs- och tvärgående riktning, vilket ger en schackbrädesseffekt. Det innebär också att plattornas struktur, framför allt om mönstret innehåller slingor eller vågor, framhävs ytterligare (fig. 1a).

Om man i stället vill ha ett så uniformt utseende som möjligt, ska alla pilar på baksidan av plattorna vara vända åt samma håll (fig. 1b).

Innan själva läggningen påbörjas är det viktigt att dela in golvet i sektioner. Börja vid den vägg där rummets entrédörr sitter. Härifrån dras en hjälplinje (linje A) genom rummet som löper parallellt med huvudväggen.

Avståndet ska motsvara flera plattor. Mät avståndet vid två punkter (B och C) (fig. 2a).

Förflytta dig sedan flera plattor in i rummet. Mitt i rummet dras ytterligare en hjälplinje (linje B) i rät vinkel mot linje A (fig. 2b). Läg den första plattan i vinkeln mellan linjerna (A och B). Om golvet ska tejpas, fästs denna platta med dubbelhäftande tejp. Om golvet permanent- eller fixeringslimmas appliceras limmet i halva rummet med start från linje A, och den första plattan läggs noggrant ut i limbädden.

Nu kan man börja lägga hela plattor på golvet. Utgå från den första plattan D (fig. 2c) och lägg övriga plattor i en rät linje mot denna. Läg plattorna tätt mot varandra utan att pressa samman dem, då detta skapar spänningar i plattorna.

Plattorna kan skäras med en vanlig mattkniv. Om golvet monteras med dubbelhäftande tejp skall alla kantplattor som ligger vid väggar och övergångar tejpas.

