

2020-04-28

Anvisningar förläggning av Duraclic LVT-golv.

1. Inledning

Läs alltid denna manual innan arbetet påbörjas. Lagg inte beläggningar med olika produktionsnummer i samma rum, vilket är golvläggarens ansvar att kontrollera innan installation.

Golvläggaren ansvarar även för den slutgiltiga kontrollen av produktkvaliteten och de förhållanden som råder på den plats där produkten ska läggas. Golvet ska kontrolleras före läggning. Var särskilt noga med att undersöka färg, planhet och underlagets kvalitet. Om golvläggaren inte är helt nöjd med produkten, kontakta och informera tillverkaren/återförsäljaren omgående så att problemet kan rättas till. Undvik under alla omständigheter att påbörja läggning av golvet om det råder minsta tvivel om produktens planhet, mått, rakhet, etc.

Lägg till några procent extra till det uppmätta antalet kvadratmeter för att kompensera för spill och eventuella justeringar. Vi rekommenderar även att man beställer en viss mängd i reserv, som kan användas vid eventuella olyckor eller nödvändiga reparationer i framtiden.

2. Förberedelser

Underlaget måste vara plant, (± 3 mm/2 m), bärande, jämnt, hållfast, genomtorrt och rent. Ojäмна underlag primas med lämplig primer och avjämnas med lämplig avjämningsmassa. Duraclic levereras med en stegljudsreducerande baksida. Om ytterligare stegljudsreducering behöver uppnås, kontakta oss alltid för konsultation innan arbetet påbörjas.

Det är av yttersta vikt att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast gäller max 85 % RF. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi fuktspärssystem. Kontakta oss för konsultation. Fuktkvot i golvspånskivor ska ligga mellan 8-12 %.

Duraclic kan monteras på underlag med golvvärme.
Observera att golvtemperaturen aldrig får överstiga 28°C.

3. Förvaring, hantering och aklimatisering

Hantera alltid paketen varsamt vid transport. Före montering måste materialet ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +18°C i minst 24 timmar. Relativ luftfuktighet ska vara 30- 60 %. Paketen ska lagras plant liggande i staplar om max tre paket i de utrymmen där de ska installeras för att undvika skador på materialet.

Lagra aldrig paketen i direkt solljus.

4. Läggning

Duraclic är försedd med klicksystem och ska läggas utan vidhäftning i flytande konstruktion. Duraclic är mycket formstabil vilket tillåter läggning av större ytor utan krav på rörelsefogar eftersom produkten har ytterst liten krympning och svällning. Duraclic ska dock ändå alltid läggas med en expansionsmarginal om ca 8 mm mot alla väggar och andra fasta hinder, för att undvika att golvet låses fast. För läggning av ytor större än 30x30 m kontakta oss för konsultation.

Om möjligt, påbörja layouten och läggningen från den längsta väggen i rummet. För bästa optiska utseende ska läggningsriktningen på golvet dock läggas tvärs med ljusriktningen. Kontrollmät mot alla väggar och om nödvändigt förskjut startraden för att undvika allt för små bitar mot väggarna.

När beslut är taget vilken vägg som fungerar bäst som riktlinje till läggningen, kapa till startraden, sponten eller mer, och var noga med att ta med expansionsmarginalerna i beräkningen. Använd lämpliga kilar och placera dem längs väggarna i takt med att golvet läggs.

Läggningen sker från vänster sida av startväggen och plattorna sammanfogas genom att långsidorna vikes ned, kortsidorna knackas försiktigt ned ovanifrån med hammare och mellanlägg (slå aldrig direkt på plattan) eller med gummiklubba.

Observera att det är mycket viktigt att plattan lagts på korrekt plats innan den slås ned i kortändan, för att inte låsnings-systemet ska förstöras.

Starta nästkommande rad med den bortskurna sista biten från rad ett. Säkerställ att skarvarnas förskjutning är minimum 30 cm.

All tillkapning ska göras med en rörelsefog om minimum 8 mm mot alla väggar och fasta hinder. Golvet kapas enkelt genom att skära ett snitt i ytan, och därefter bryta plattan efter brottanvisningen. Vid bortkapning av mycket små bitar, kan en tång/ polygrip vara till hjälp för att bryta bort partiet som ska avlägsnas.

Alla foder och karmar ska sågas så golvet kan skjutas under dessa. "Tätpassa" aldrig golvet mot fasta hinder, då detta låser den flytande konstruktionen.

Om en platta behöver tas upp för att justeras eller bytas ut, vikes långsidan upp igen, och kortsidan skjutes isär, eller vikes isär genom att kortsidorna av de ihopklickade plattorna lyfts uppåt. Viks dessa nedåt, förstörs låsningen, och plattorna måste då kasseras.

Duraclac kan även läggas på väderskyddade **och** inglasade balkonger- eller terrasser. Dessa skall dock skyddas mot direkt långvarig solbestrålning och ha en maximal inomhustemperatur på 60°C.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.
