

2020-03-02

Anvisningar förläggning av Pure Passion LVT-golv.

1. Inledning

Läs alltid denna manual innan arbetet påbörjas. Lagg inte beläggningar med olika produktionsnummer i samma rum, vilket är golvläggarens ansvar att kontrollera innan installation.

Golvläggaren ansvarar även för den slutgiltiga kontrollen av produktkvaliteten och de förhållanden som råder på den plats där produkten ska läggas. Golvet ska kontrolleras före läggning. Var särskilt noga med att undersöka färg, planhet och underlagets kvalitet. Om golvläggaren inte är helt nöjd med produkten, kontakta och informera tillverkaren/återförsäljaren omgående, så att problemet kan rättas till. Undvik under alla omständigheter att påbörja läggning av golvet om det råder minsta tvivel om produktens planhet, mått, rakhet, etc.

Lägg till några procent extra till det uppmätta antalet kvadratmeter för att kompensera för spill och eventuella justeringar. Vi rekommenderar även att man beställer en viss mängd i reserv, som kan användas vid eventuella olyckor eller nödvändiga reparationer i framtiden.

2. Förberedelser

Underlaget måste vara plant, ($\pm 3 \text{ mm}/2 \text{ m}$), sugande, bärande, jämnt, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Ojämma eller icke sugande underlag primas med lämplig primer och avjämnas med lämplig avjämningsmassa. Pure Passion kan även monteras på vissa stegljudsreducerande underlagsmaterial, kontakta oss alltid för konsultation innan arbetet påbörjas.

Det är av yttersta vikt att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast gäller max 85 % RF. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi fuktspärssystem. Kontakta oss för konsultation. Fuktkvot i golvspånskivor ska ligga mellan 8-12 %.

Pure Passion kan monteras på underlag med golvvärme. Observera att golvtemperaturen aldrig får överstiga 28°C.

3. Förvaring, hantering och aklimatisering

Hantera alltid paketen varsamt vid transport. Före montering måste materialet ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst +18°C i minst 24 timmar. Relativ luftfuktighet ska vara 30- 60 %. Paketen ska lagras plant liggande i staplar om max tre paket i de utrymmen där de ska installeras för att undvika skador på materialet.

Lagra aldrig paketen i direkt solljus.

4. Läggning

Till limning av produkten rekommenderas ECODUR S 81, eller annat golvlím anpassat för limning av LVT- golv. Limmet appliceras med limspridare försedd med lämpligt limspridarblad. Se respektive limleverantörs rekommendationer för val av tandning och respektive åtgång.

Om möjligt, påbörja layouten och läggningen från mitten av rummet. Kontrollmät mot alla väggar och om nödvändigt förskjut mittlinjen för att undvika allt för små bitar mot väggarna. Använd ett snörslå och dela in golvet i lämpligt stora sektioner som medger att limmet kan strykas ut och beläggas inom limmets monteringsstid.

Applicera lim, lufta limmet efter respektive limtillverkares rekommendationer, och lägg därefter ner plattorna i limbädden med ett jämnt tryck, utan att pressa dem hårt mot varandra. Skär till, och lägg ned alla kapbitar omedelbart inom limmets monteringsstid.

Se till att hela tiden skapa maximal kontakt mellan limmet och golvet genom att trycka fast och välta ytan noga.

Kontrollera regelbundet under arbetets gång att full övervätning av limmet erhålls till baksidan av beläggningen.

Kontakta oss alltid för konsultation innan arbetet påbörjas vid montering av Pure Passion på ytor i anslutning till stora fönster med mycket ljusinsläpp.

Viktig anmärkning!

Uppllysningarna ovan bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.