

2019-08-19

Skötselanvisningar för NTK Sportgolv

1. Allmänt

Golv mattans slitstyrka och utseende upprätthålls genom regelbunden rengöring och underhåll. Rengöringsfrekvensen beror naturligtvis på rengöringsbehovet. För att hålla NTK sportgolv i god kondition rekommenderas daglig rengöring och periodisk grundrengöring. Utöver de rengöringsmedel som rekommenderas i denna guide, kan andra likvärdiga rengöringsmedel med samma egenskaper användas. Använd inte rengöringsmedel som kan försämra, repa eller skada ytan! I allmänhet är det viktigt att följa de anvisningar som tillverkarna av aktuella rengöringsmedel ger.

2. Förebyggande åtgärder

Mycket av den dagliga smutsen kan undvikas med hjälp av entrémattor vid ingångarna, och regelbunden rengöring av dessa. Möbler skall vara försedda med tassar eller stå på lämpliga underlag, vilka också behöver rengöras regelbundet.

Grundrengöring:

avlägsna smutspartiklar från ytan genom att torka eller dammsuga den.

Redskap:

singelskurmaskin med röd polerrondell samt vattendammsugare.

Grundrengöringsmedel används för snabb och fullständig borttagning av smutsavlagringar. Dessa medel innehåller vattenlösliga lösningsmedel, tensider och ibland desinfektionsmedel.

Metod:

Medlet skall spridas ut på en yta av 5–10 m². Därefter skrubbas ytan när medlet har verkat i ca 10–15 minuter. Ytan skall sedan neutraliseras genom sköljning med riklig mängd rent vatten som därefter avlägsnas med t.ex. en vattendammsugare. Behovet av hur ofta golvet behöver grundrengöras, styrs av hur hårt och ofta ytan trafikeras och används.

3. Daglig rengöring

Avlägsna smuts från ytan genom torkning eller dammsugning. Tvätta manuellt eller med en singelskurmaskin försedd med en vit polerrondell. Den dagliga rengöringen utförs med fördel maskinellt på sportgolv, men om daglig rengöring med maskin inte är möjligt, används en mikrofibermopp för våt manuell rengöring med tvåhinksmetoden.

4. Rekommenderade rengöringsmedel

	Werner&Mertz GmbH / TANA	Dr. Schutz
Grundläggande och periodisk rengöring med maskin	Utspädning av Innomat: 3 %	Utspädning av polyuretanrengöringsmedel: 10 %
Daglig rengöring	Innomat utspädning: 0,5 % för maskinrengöring Syntetiskt rengöringsmedel eller tvättnafta. Svamp med vit skurnylon kan användas.	Utspädning av polyuretanrengöringsmedel: 0,5 %
Fläck- och vaxborttagning	Syntetiskt rengöringsmedel med tillsats av oxalsyra	Elatex

6. Fläckborttagning

Fläck av	Tas bort med
Choklad, fett, fruktjuice, glass, grädde, kaffe, läsk, te, vin, ägg, öl	Naturligt rengöringsmedel utspädd med ljummet vatten.
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, krita, tuschpenna	Lacknafta eller denaturerad sprit. Vita trasor eller nylontrasor eller nylonborstar ska användas.
Stearin och tuggummi Koldspray eller is i plastpåse.	När fläcken är helt frusen kan den brytas loss och skrapas bort.
Blod	Kallvatten med några droppar ammoniak vid behov.
Rost, kalk	Milt surt rengöringsmedel (pH 3–4).
Lim	Limborttagningsmedel, lacknafta. Skölj sedan med rent vatten och låt torka ordentligt.
Vax	Elatex